Controller mit WIFI Anweisungen



- 1. Controller mit WIFI ersatz
- 2. Über "Alsavo Pro" APP

3. "Alsavo Pro" APP Bedienung

1. Controller mit WIFI ersatz

1.1 Öffnen Sie die wasserdichte Box, ziehen Sie das Kabel ab und nehmen Sie den originalen Controller ab.



Pic. 1a (inverter)



Pic. 2a (inverter)



Pic. 3a (inverter)



Pic. 1b (ON/OFF)



Pic. 4a (inverter)



Pic. 2b (ON/OFF)

1.2 Schließen Sie das Kabel des neuen Controllers wie unten beschrieben wieder an das WIFI an.Die WIFI-Antenne könnte in der Controller-Box versteckt werden und den Controller mit WIFI wieder in der Box befestigen.



Pic. 5a (inverter)



Pic. 6a (inverter)



Pic.7a (inverter)



Pic. 8a (inverter)



Pic. 3b (ON/OFF)



Pic. 4b (ON/OFF)



Pic. 5b (ON/OFF)

2. Über "Alsavo Pro" APP

Vielen Dank für die Verwendung der Wärmepumpe mit WLAN-Controller. Sie können Ihre Pool-Wärmepumpe aus Ihrem Smartphone fernsteuern. Die von Controller-Informationen können über eine Internetverbindung (WIFI oder 3G / 4G) mit der App "Alsavo Pro" synchronisiert werden Die Zeitverbindung, Ihr Smartphone und der WLAN-Controller müssen sich im selben WIFI-Netzwerk befinden. Ab diesem Zeitpunkt kann Ihr Smartphone das 3G / 4G-Netzwerk zur Fernsteuerung der Poolwärmepumpe verwenden.



Mit der APP "Alsavo Pro" können Sie die Wärmepumpe ein- und ausschalten, die Wassertemperatur einstellen, den Modus wechseln, die Timer-Einstellung, die Parametereinstellung und die Funktionsstörung überprüfen.

"Alsavo pro" APP ist kompatibel mit Android-System (6.10 Version oder höher) und IOS-System (Version 8.0 oder höher).

Derzeit sind 10 Sprachen (Englisch, Schwedisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Tschechisch, Polnisch, Deutsch, Russisch, Chinesisch) verfügbar.

Mehrere Wärmepumpen mit WiFi-Controller können sich mit der App eines Telefons verbinden, und mehrere Telefone können eine Wärmepumpe anschließen.

Sowohl die ON / OFF- als auch die Inverter-Pool-Wärmepumpe kann auf die App "Alsavo Pro" angewendet werden, wenn "Alsavo Pro" das erste Mal an die Maschine angeschlossen wird, identifiziert sie die Wärmepumpe ON / OFF oder Inverter und zeigt dann die entsprechende Schnittstelle an.

3. "Alsavo Pro" APP Bedienung

3.1 Suchen und laden Sie zunächst die App "Alsavo Pro" aus dem App Store oder Google auf Ihrem Smartphone.

3.2 Öffnen Sie die "Alsavo Pro" App, dann klicken Sie auf "+" oben links und wählen Sie "Neues Gerät". Klicken Sie dann auf "Next" und geben Sie das aktuelle WLAN Passwort ein. Bitte denken Sie daran, "⁽⁾" 5S auf dem Display zu drücken, egal ob es ON oder OFF ist. Oder es wird "Gerät konnte nicht verbunden werden" angezeigt.

"Spitzname und Passwort" -Schnittstelle erscheint nur einmal bei der ersten erfolgreichen Verbindung der Wärmepumpe. Sie können dieses Gerät benennen und verschlüsseln. (Bei unsicherem WIFI-Netzwerk fehlt diese Schnittstelle möglicherweise. Sie werden eine Chance verpassen, sie zu benennen und zu verschlüsseln In diesem Fall ist das Standardpasswort "123456" verfügbar.)

Wenn sich jemandes App im selben WIFI-Netzwerk befindet wie Ihr, könnte seine App automatisch Ihre Wärmepumpe identifizieren und er kann Ihre Wärmepumpe nach der Eingabe Ihres Passwortes bedienen..





3.3 Die Hauptschnittstelle (Wechselrichter)

1) EIN / AUS Schalten

" 💛 " klicken, um die Wärmepumpe ein oder ausschalten.

2) Arbeitsmodus

Es gibt drei Modi (Auto-Modus, Kühlen oder Heizen) für die Invert-Boost-Funktion: Klicken Sie auf

die Symbole, um zu wechseln (Auto Modus 🧖 Heizung 🖄 Kühlung 🖄

3) Timer-Einstellung

u

Das Erstmal Klicken, es wird C. Ein- und Ausschalten des Timers werden zusammen aktiviert, wählen Sie dann die gewünschte Zeit in "Timer ein" und "Timer aus", klicken Sie zuletzt auf "OK", um zu bestätigen.

🤍 wieder klicken, Timer ein- und ausgeschaltet werden deaktiviert.



4) Parameterüberprüfung und Einstellung

Klicken Sie auf Parameter und geben Sie das Passwort "0757" ein. Es enthält die Abfrage und Einstellung der Parameter.



A Parameter Setting	Alsavo Pro	Arameter Setting	Alsavo Pro
Parameter Query	Default setting	Ambient temperature	
Water In		Exhaust temperature	
Water Out		Actual steps of electronic	
		expansion valve	
Limited frequency code		IPM module temperature	
Ambient temperature			
Exhaust temperature		Compressor current	
Actual steps of electronic expansion valve		DC fan motor speed	
IPM module temperature		Parameter Setting	Range
Compressor working frequency		Inlet water temperature	
Compressor current		calibration	
DC fan motor speed		Temperature Unit	
Parameter Setting	Range		

Parametereinstellung:

- 1. Es gibt 2 Modi für den Betrieb der Wasserpumpe (1: Immer in Betrieb, 0: Abhängig vom Kompressorbetrieb)
- 2. Einlasswassertemperaturkalibrierung: (-9.0 -9.0 °C)
- 3. Einheit von Temperatur: $^\circ\! C$ or $^\circ\! F.$
- 4. Wenn Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen, wird im Popup-Fenster angezeigt, ob Sie das Gerät zurücksetzen möchten.



(5)) Schalten Sie die Frequenz um

Im Heiz- oder Kühlmodus gibt es 3 Frequenzen (Slient, Smart, Powerful) für Optionen



Im Auto-Modus ist die Standardfrequenz Smart.

6) Fehlfunktion

Wenn ein Fehler auftritt, wird das Fehlfunktionssymbol 🖍 rot 🔨. Klicken Sie darauf, um den Fehler zu überprüfen.



●●●○○ AMII 4G	16:40	♥ 30%■⊃≁
K Malfuncti	on	Alsavo Pro
		sensor failure
		re sensor failure
		r failure
PP04	Gas return sensor failu	re
		ensorfailure
		ensor failure
		n in Winter
		re protection
		oo high Ig mode
		g mode
		rheating ig mode
		oo high failure
		or
		otection
		between
		between PCB
		rotection
		otection
		protection
		cuit is abnormal
		too high protection
		rcuit is abnormal
		rature protection
		it failure
		e ovico failure
		evice failure
		ure
		ilure
		failure in
		ication failure ard

7) Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein

28℃	15 ℃
Set Temp.	Water In
15°C 💽	• 41°C

Sie können die Zielwassertemperatur einstellen, indem Sie den Schieberegler einstellen oder "

oder " 🕑 " drücken.

Die Einstellung der Wassertemperatur auf dem Display des Controllers ändert sich entsprechend nach dem Loslassen. Wenn sich die eingestellte Wassertemperatur auf dem Display ändert, wird sie synchron zum APP aktualisiert.

8) Überprüfen Sie die Geräteinformationen

Klicken Sie in der Hauptoberfläche oben rechts auf "Alsavo Pro". Die Geräteinfo wird angezeigt.

< CZ01	<u>، (</u>	Alsavo Pro		<	Device information	Alsavo Pro
	()		s	Serial	number	8245 0000 0006
	Heat	Timer Setting				2.0.1(svn39)
						2.0.1
₿ ↓	Ŷġġ	\triangle	V			OFFICE
Parameter Setting	Smart	Malfunction	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			V1.0.59463(59164)

Mit der Seriennummer und dem Passwort können andere das Gerät über das vorhandene Gerät verbinden

9) Überarbeiten Sie die Wärmepumpeninformationen auf der Homepage





In der Kommunikation fungiert APP als Host, während die Anzeige als Slave ist:

- 1. Wenn die Parameter in der APP geändert werden, wird entsprechend in der Anzeige aktualisiert.
- 2. Wenn sich die Parameter im Display ändern, wird es auch in der APP aktualisiert.



4.3 Die Hauptschnittstelle (ON/OFF)

1) EIN / AUS Schalten

" 🗥 " klicken, um die Wärmepumpe ein oder ausschalten

2) Arbeitsmodus

Es gibt zwei Modi (Kühlen oder Heizen) für die Wärmepumpe. Klicken Sie auf die Symbole, um zu

wechseln (Heizung 🔽, Kühlung 🌋

3) Timer-Einstellung

Das Erstmal Sie zuletzt auf "OK", um zu bestätigen.

🥙 " wieder klicken, Timer ein werden deaktiviert.

Die Einstellung "Timer aus" ist identisch mit "Timer ein".



4) Parametereinstellung

Alsavo Pro

Image: Constraint of the set of the

Klicken Sie auf Parameter und geben Sie das Passwort "0757" ein.

	Alsavo Pro			
	Pass	word		
0757				
Set Temp.			Water In	
150 🕘 —		0	- 🕑 420	

	Alsavo P Alsavo P		Pro	
		Range	Setting value	
/				

Parametereinstellung:

- 1. Eintritt in die Auftauphase: (30-90 Minute)
- 2. Bedingungen zum Eintritt in die Auftauphase: (-30-0 $^\circ \! \mathbb{C}$)
- 3. Bedingungen zum Austritt aus der Auftauphase: (2-30 $^\circ$ C)
- 4. Einlasswassertemperaturkalibrierung: (-9.0 -9.0°℃)
- 5. Einheit von Temperatur: $^\circ\!C$ or $^\circ\!F.$

6. Wenn Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen, wird im Popup-Fenster angezeigt, ob Sie das Gerät zurücksetzen möchten.



5) Parameterabfrage



Klicken Sie auf das Symbol 🔄 und geben Sie die Parameterprüfung ein..

6) Fehlfunktion

Wenn ein Fehler auftritt, wird das Fehlfunktionssymbol rot Klicken Sie darauf, um den Fehler zu überprüfen.

Error codeMalfunctionPP1Inlet water temperature sensor failurePP5Ambient temperat failurePP2Outlet water temperature sensor failurePP6Temperature diff between water in PP7PP3Heating piping sensor failurePP7Cooling water too Antifreeze protectPP4Gas return sensor failurePP7Cooling water too Antifreeze protectPP5Ambient temperature sensor failureEE1High pressure fail wrong (for 3 phasPP6Exhaust temperature sensor failureEE2Low pressure fail wrong (for 3 phasPP8Exhaust temperature sensor failureEE4Power supply cor wrong (for 3 phasEE1High pressure failureEE5Temperature difference wrong (for 3 phas	Malfunction	Alsavo Pro	< Malfunction	Alsavo
PP1Inlet water temperature sensor failurePP5Ambient temperature failurePP2Outlet water temperature sensor failurePP6Temperature diff between water in PP7PP3Heating piping sensor failurePP7Cooling water too Antifreeze protectPP4Gas return sensor failurePP8Exhaust tempera failurePP5Ambient temperature sensor failureEE1High pressure failPP6Temperature difference between water in and waterEE2Low pressure failPP7Cooling water too cold ; Antifreeze protection inEE3/ONNo water flux or V switch failurePP8Exhaust temperature sensor failureEE4Power supply cor wrong (for 3 phasiEE1High pressure failureEE5Temperature diff between water in	Error code	Malfunction	PP4	Gas return sensor to
PP2Outlet water temperature sensor failurePP6Temperature diff between water in between water in PP7PP3Heating piping sensor failurePP7Cooling water too Antifreeze protectPP4Gas return sensor failurePP8Exhaust tempera failurePP5Ambient temperature sensor failureEE1High pressure fail Between water in and waterPP6Temperature difference between water in and waterEE2Low pressure fail Between water in and waterPP7Cooling water too cold ; Antifreeze protection in FailureEE3/ONNo water flux or V word (for 3 phasePP8Exhaust temperature sensor failureEE4Power supply cod wrong (for 3 phaseEE1High pressure failureEE5Temperature diff between water in		Inlet water temperature	PP5	
PP3Heating piping sensor failurePP7Cooling water too Antifreeze protectPP4Gas return sensor failurePP8Exhaust tempera failurePP5Ambient temperature sensor failureEE1High pressure failPP6Temperature difference between water in and waterEE2Low pressure failPP7Cooling water too cold ; Antifreeze protection inNo water flux or V switch failurePP8Exhaust temperature sensor failureEE4Power supply con wrong (for 3 phaseEE1High pressure failureEE5Temperature difference switch failure		Outlet water temperature	PP6	
PP4Gas return sensor failurePP8Exhaust tempera failurePP5Ambient temperature sensor failureEE1High pressure failPP6Temperature difference between water in and waterEE2Low pressure failPP7Cooling water too cold ; Antifreeze protection inNo water flux or V switch failurePP8Exhaust temperature sensor failureEE3/ONNo water flux or V switch failurePP8Exhaust temperature sensor failureEE4Power supply cor wrong (for 3 phase between water inEE1High pressure failureEE5Temperature diffe between water in		Heating piping sensor failure	PP7	
PP5Ambient temperature sensor failureEE1High pressure failPP6Temperature difference between water in and waterEE2Low pressure failPP7Cooling water too cold ; Antifreeze protection inNo water flux or V switch failurePP8Exhaust temperature sensor failureEE4Power supply cor wrong (for 3 phase between water inEE1High pressure failureEE5Temperature diffe between water in		Gas return sensor failure	PP8	
PP6 Temperature difference between water in and water EE2 Low pressure fail PP7 Cooling water too cold ; Antifreeze protection in No water flux or V switch failure PP8 Exhaust temperature sensor failure EE4 Power supply con wrong (for 3 phase) EE1 High pressure failure EE5 Temperature difference of the two results or V switch failure		Ambient temperature sensor failure	EE1	
PP7 Cooling water too cold ; Antifreeze protection in PP8 Exhaust temperature sensor failure EE1 High pressure failure EE2 Low pressure failure		Temperature difference between water in and water	EE2	
Antifreeze protection in Exhaust temperature sensor EE4 Power supply converse wrong (for 3 phase) PP8 Exhaust temperature sensor EE4 Temperature difference EE1 High pressure failure EE5 Temperature difference		Cooling water too cold ;	EE3/ON	
EE1 High pressure failure EE5 Temperature diff. between water in		Exhaust temperature sensor	EE4	
EE2 Low process failure		failure High pressure failure	EE5	
EE8 EE8 EE8		Low pressure failure	EE8	

7) Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein8) Überprüfen Sie die Geräteinformationen9) Überarbeiten Sie die Wärmepumpeninformationen in der Homepage wie beim Wechselrichter.